

4. Mensagens no visor

4-1. O icone abaixo irá aparecer quando as pilhas estiverem fracas.

4-2. A balança não irá funcionar quando estiver **Lo** no visor. Significa que as pilhas estão fracas e já está na hora de substituí-las

4-3. Indicação de zero instável. Se o símbolo **unSt** for exibido no visor, significa que o peso na balança não está estabilizado, ou que a balança não está posicionada sobre uma superfície reta e nivelada. Coloque a balança em um lugar reto e nivelado e tente novamente.

4-4. Indicação de sobrepeso.

5. Lembretes e dicas

5-1. Certifique-se de que a balança esteja em uma superfície reta e nivelada

5-2. Esta balança não é a prova d'água. Não exponha a umidade excessiva.

5-3. Limpe a balança com um pano levemente umedecido. **NÃO** use nenhum agente de limpeza químico / abrasivo para limpar a balança.

5-4. Remova as pilhas, se a balança não for usada por um longo período de dias.

RS-652BR

Roadstar
Manual do usuário

BALANÇA DE COZINHA

3. Operações de pesagem

3-1. Primeiramente coloque a balança em uma superfície plana e nivelada, pressione o botão **ON/TARE** para iniciar a balança, aguarde aparecer o Zero, após a inicialização da balança.

3-2. Coloque o objeto na balança, o visor indicará o peso do objeto. Aperte o botão **ON/TARE**

3-3. Coloque outro item à balança e você obterá uma leitura de seu peso independentemente do item medido anteriormente. Pressione o botão **ON/TARE** para redefinir a balança a zero.

3-4. Retire todos os objetos, no visor irá indicar o peso negativo real, pressione **ON/TARE** para voltar a zero.

1. Especificações

1-1. Unidade padrão: g

1-2. Botão para mudar: **ON/TARE**

1-3. Alimentação: 2 pilhas AAA

1-4. Tempo de desligamento automático: cerca de 60 segundos

1-5. Desligamento manual: Mantenha pressionado **ON/TARE** por 2 segundos

1-6. Peso mínimo: 5g

1-7. Capacidade 10Kg

1-8: Valor de sobrecarga: 10600g (10,6Kg)

1-9: Conversão de unidade: Pressione **UNIT** para alterar, g-lb: oz - oz-ml.

1-10. Graduação: 1g, 0,1 onças, 0,05 onças, 1ml

1-11. Visor ligado: volta para zero, 0g

1-12. Visor de sem peso: 0g-0; 0,0lb: oz-0,00oz-0ml

1-13. Indicação de sobrecarga **EEEE**

1-14. Indicação de baixa voltagem: menor que 2,6V indicado por , menor que 2,5V indicado por

1-15. Indicação de peso instável: **unSt**

1-16. Indicação de peso negativo: indica o peso negativo real.

1-17. Visor LCD com luz azul de fundo.

2. Conversão de unidades

2-1. Quando a balança é ligada, a unidade de medida padrão é g.

2-2. Se o usuário precisar trocar a unidade de medida, pressione o botão **ON/TARE** para iniciar a balança, em seguida, pressione o botão **UNIT** para alterar, g => lb:oz, lb:oz => oz, oz => ml, ml => g.