

# RS-1020BR

## Roadstar Manual do usuário



### Babá Eletrônica Wireless 2.4Ghz



#### Conteúdo da Embalagem

- 1 unidade do bebê
- 1 unidade dos pais
- 2 Cabos USB de energia.
- 1 Manual de instruções

#### Unidade do bebê



1. Luz Noturna / Luz indicadora de fora de alcance
2. LED indicador de carga / Energia: Verde ligado: Unidade do bebê ligada  
Verde desligado: Unidade do bebê desligada  
Verde piscando: Bateria fraca  
Vermelho ligado: Bateria sendo recarregada  
Vermelho desligado: Bateria recarregada
3. LED de sinal: Verde: Conectado com a unidade dos pais.  
Verde piscando: Emparelhamento (quando pressionado o botão de emparelhamento (6) por 5 segundos)
4. Microfone
5. Conector 5V DC
6. Botão liga/desliga - Botão de emparelhamento
7. Botão normal de luz noturna
8. Botão de luz noturna piscando

#### Unidade dos pais



1. Luz indicando voz da unidade do bebê / Luz indicadora de fora de alcance
2. LED indicador de carga / Energia: Verde ligado: Unidade dos pais ligada  
Verde desligado: Unidade dos pais desligada  
Verde piscando: Bateria fraca  
Vermelho ligado: Bateria sendo recarregada  
Vermelho desligado: Bateria recarregada
3. LED de sinal: Verde: Conectado com a unidade do bebê.  
Verde piscando: Emparelhamento (quando pressionado o botão de emparelhamento (6) por 5 segundos)
4. Alto falante
5. Conector 5V DC
6. Botão liga/desliga - Botão de emparelhamento
7. Botão de aumentar o volume da unidade / Botão de acionamento de indicação de voz da unidade do bebê
8. Botão de baixar o volume

#### Limpeza e cuidados

- 5-1. Limpe as unidades com um pano levemente úmido.
- 5-2. **NÃO** use nenhum agente de limpeza químico / abrasivo para limpar as unidades.
- 5-3. Mantenha as unidades afastadas de lugares muito quentes, como aquecedores ou expostos ao sol.
- 5-4. Mantenha as unidades em lugares longe de umidade excessiva. Não molhe as unidades.

#### Especificações

Frequência: **2.4Ghz FHSS**  
Comunicação: **Unidirecional**  
Canais: **32**  
Alimentação: **5V/1A**  
Bateria: **3.7V/400mAh recarregável**  
Corrente de Carregamento: **250mA**  
Tempo para recarregar: **2 horas**  
Alarme de bateria fraca: **SIM**  
Alarme de fora de alcance: **SIM**  
Luz Noturna: **SIM (na unidade do bebê)**  
Microfone integrado: **SIM (na unidade do bebê)**  
Indicação de voz: **SIM (na unidade dos pais)**  
Controle de volume: **SIM (na unidade dos pais)**  
Alcance de transmissão: **até 300m em campo aberto**

#### Alguns pontos a serem lembrados

- 4-1. **Fonte de alimentação**  
Ambas as unidades podem ser operadas por baterias de lítio ou adaptadores de energia DC5V (não fornecidos)
- 4-2. **Emparelhamento**  
Ambas as unidades estão emparelhadas em padrão. Se a unidade do bebê estiver perdendo a conexão, você poderá pressionar o botão liga/desliga da unidade dos pais por 5 segundos até que o LED de sinal comece a piscar. Em seguida você pressionará o botão liga/desliga da unidade do bebê por 5 segundos até que o LED de sinal pisque. O dispositivo será emparelhado.
- 4-3. **Luz de bateria fraca**  
O LED de alimentação continuará piscando. Ligue o adaptador de energia DC5V (não fornecido) a unidade para recarregar a bateria, ou substitua a bateria de lítio.
- 4-4. **Indicação de fora de alcance**  
Se a unidade do bebê estiver muito longe da unidade dos pais, a transmissão entre as unidades não irão funcionar corretamente. A luz noturna do bebê manterá o flash lento (luz branca do círculo superior), assim como na unidade dos pais a luz de voz do bebê também piscará. A unidade dos pais irá emitir um som de alerta (Bipe). Neste caso, você terá que aproximar mais as unidades uma da outra.
- 4-5. **Ruídos de eco**  
Se a unidade dos pais estiver muito próxima da unidade do bebê, um retorno acústico pode ser ouvido. Neste caso, você terá que afastar uma unidade da outra, ou diminuir o volume da unidade dos pais.
- 4-6. **Modo VOX**  
Ao entrar no modo VOX, o indicador de voz na unidade dos pais (luz branca do círculo superior) desligará até que haja um som no lado da unidade do bebê acionando de volta ao modo de operação.
- 4-7. **Indicação de voz da unidade do bebê**  
Se você pressionar o botão de volume por muito tempo, a função de indicação de voz da unidade do bebê será acionada. Sempre que houver um som da unidade do bebê, a luz branca do círculo superior da unidade dos pais piscará. O ritmo de piscar dependerá muito da velocidade de voz da unidade do bebê. Se o piscar for mais rápido, significa que a frequência de choro do bebê é mais intensa.

Luz branca piscando indicando voz vinda da unidade do bebê.  
Obs.: a luz branca também pisca indicando o alarme de fora de alcance, porém nesse caso é acompanhada com o som de bipe.



#### 4-8. Ruído de fundo

Se houver um ruído de fundo na unidade dos pais, pode ser um indicativo que as baterias estão fracas e precisam ser recarregadas. Verifique se o LED VERDE de alimentação está piscando, o que significa que os dispositivos precisam ser recarregados.

Roadstar  
www.roadstarbrasil.com.br

