

# MANUAL DE INSTRUÇÕES

**RS-1016BR**

Tela de Encosto Android 10"

*Proline*



Play



Maps



YouTube



Spotify



Netflix



Game

## DÚVIDAS E SUPORTE TÉCNICO



SAC@ROADSTARVENDAS.COM.BR



(45) 9106 6494 (Somente WhatsApp)

WWW.ROADSTARBRASIL.COM.BR





## ATENÇÃO

### 1-USB-C

• A porta Tipo C é uma interface de entrada de energia de 12 V e não deve ser usada para fornecer energia a outros dispositivos (por exemplo, carregar celulares ou tablets).

• Se a alimentação for feita pelo cabo BMW, esta porta deve ser desconsiderada.

• Não nos responsabilizamos por quaisquer danos causados pelo uso desta porta Tipo C para fornecer energia a outros dispositivos.




**2 - AV IN:** Entrada de vídeo de dispositivos

**3 - TF CARD:** Entrada para cartão TF (MICRO SD) que contenha vídeos e fotos para reprodução


**4 - USB:** Entrada para USB (PENDRIVE) que contenha vídeos e fotos para reprodução

## PAINEL



## MENU SUSPENSO

Deslize o menu suspenso na parte superior da tela. Exibe 4 interruptores de atalho: Wi-Fi, captura de tela, otimização, Off screen, arraste para ajustar o brilho e o volume.




## APLICATIVOS

Tela do aplicativo

### Menu > Aplicativo

O centro de aplicativos tem um total de três telas, deslizando para a esquerda ou para a direita, podendo ser alternadas entre si.




## WIFI

Conexão WiFi

### Menu > Settings > Wi-Fi

Clique  na interface de configuração do WiFi 




## MÚSICA BLUETOOTH

Tela do aplicativo

### Menu > BT Music

1. Clique  em Bluetooth; desemparelhado, clique  em entrar na interface de configurações do Bluetooth.
2. Na interface [Bluetooth Matching],  ligue o interruptor de emparelhamento para executar a correspondência.
3. Pesquise o equipamento (dentro de 10m) com o telefone celular. Caixa de entrada de emparelhamento pop-up do telefone celular, insira o código PIN (padrão 0000), conexão automática após o emparelhamento bem-sucedido, carro Máquina O sinal conectado é exibido na tela final.



## MÚSICA

Escolha tocar música

### Menu > Music

Clique no reproduutor de música , opcional: local, unidade USB ou todas as músicas



## FM

### Menu > FM

Clique no ícone do aplicativo na interface FM  . FM ligado/desligado ☒



## VÍDEO

### Reprodutor de Vídeo


#### Menu > VIDEOS

Clique no ícone do aplicativo na interface de vídeo  . Formato de suporte do player de vídeo: mp4/avi/wmv/3gp/flv/saf/mov/mkv/mpg etc.



### Tela flutuante

Clique em na interface de reprodução de vídeo  para alternar para o modo picture-in-picture.



### INTERCOMUNICAÇÃO

#### Menu > VIDEO INPUT

Clique no ícone do aplicativo na interface de entrada de vídeo . Entrada de vídeo: Outros dispositivos de entrada de vídeo




## ENTRADA DE VÍDEO

Home > GAME (Clique no ícone  para selecionar os jogos)


#### Menu > GAME

Clique no ícone do jogo: Bunny Maze HD, Jetpack Joyride, Fruit Ninja, Sea Stars, Amazing Alex, FindSomething, na interface do jogo, E assim por diante. Ou faça o download do Play Shop: jogos.



#### Menu > THEMES


Clique no ícone do aplicativo na interface de temas . Multi UI.



## PLAY STORE

#### Menu > PLAY STORE

Clique no ícone do aplicativo na interface da Play Store . Através da Play Store poderá ser feito downloads de Aplicativos Android, jogos, filmes, músicas e muito mais.




**Menu > YLINK** Clique no ícone de configuração



### Espehamento iPhone

Etapas de conexão do Airplay sem fio:


1. Escolha um tipo de conexão;
2. Configurar Hotspot pessoal;
3. Conectar ao hotspot pessoal;
4. Selecione Screen Mirroring e depois zj-airplay;



### Espehamento Android


Etapas de conexão do espehamento Android sem fio:

1. Abra o APP, escaneie o código QR;
2. Conecte ao Bluetooth Ligue o Hotspot Pessoal;
3. Conecte ao Hotspot Pessoal, o WIFI está conectado a:XXXX
4. Clique no botão "Iniciar Espehamento" no seu telefone para continuar



**Menu > SETTINGS**

Clique no ícone do aplicativo na interface de configurações.



**Wi-Fi:** conexão WIFI, rede

**Exibição:** configuração de brilho, modo de brilho

**Data e hora:** configuração de data, hora, zona de tempo

**Aprendizado de teclas:** aprendizado de teclas de toque, aprendizado de teclas do volante

**Configurações:** configuração de idiomas, volume, restauração, avançado

**Sobre:** informações do produto, informações da versão

## AJUSTES DE IDIOMA

Clique em Configurações



para entrar nos Idiomas.



Multilinguismo: Português, Chinês Tradicional, Inglês, Francês, Alemão, Tailandês, Indonésio, Malaio, Árabe, Chinês Simplificado, Russo etc.