



MANUAL DE INSTRUÇÕES

RS-1180BR

MULTIMIDIA 11.8" 2K QLED ANDROID DUAL KNOB


Proline

AVISO IMPORTANTE E PRECAUÇÕES

Obrigado por usar o reproduutor multimídia de nossa empresa! Para operar a unidade corretamente, leia o manual de operação cuidadosamente antes de usar. Guarde este manual de operação para referência futura.

A unidade foi projetada apenas para sistema de operação DC12V com aterramento de negativo. Certifique-se de que seu veículo esteja com a instalação de negativo ligada corretamente. Certifique-se de conectar os condutores de alto-falante (-) ao terminal de alto-falante (-). Nunca conecte os fios dos alto-falantes dos canais esquerdo e direito juntos ou na carroceria do veículo.

A temperatura normal de operação está entre -20 e +60 graus Celsius. Não trabalhe em temperaturas extremamente altas ou baixas e bloqueie as aberturas ou painéis do radiador da unidade, bloqueando-os fará com que o calor se acumule dentro da unidade e pode causar danos ou incêndio.



SEGURANÇA E MONTAGEM

- Recomendamos que este multimídia seja instalado por um profissional
- Consulte sempre um instalador
- Não tente abrir ou fazer a manutenção deste produto, caso seja necessário a manutenção deste, entre em contato com nosso SAC ou com nossa rede de assistências credenciadas.
- Remova cuidadosamente o produto da caixa, mantendo a embalagem para uso (Manutenção ou garantia)

PRECAUÇÕES


- Escolha o local da montagem com cuidado para que a unidade não interfira nas funções de condução do condutor.
- Evite instalar a unidade onde ela estaria sujeita a altas temperaturas, luz solar direta ou ar quente do aquecedor, poeira ou vibração excessiva.
- Use somente os parafusos e peças de montagem fornecidas para uma instalação segura.

Nota: Mantenha a chave de ignição no ponto seguro, pois poderá precisar dela no futuro para remover a unidade do carro.


ANTES DA INSTALAÇÃO

Para evitar potenciais curtos no sistema elétrico certifique-se de desconectar o cabo (-) da bateria antes de começar a instalação.








PLUG DE ENERGIA



LIGAÇÃO DOS CABOS





Se a câmera de ré não estiver instalada, não conecte o cabo **CÂMERA DE RÉ** em nenhum lugar. Por favor, deixe o cabo desconectado. caso contrário, a multimídia não será exibida corretamente, ou entrará automaticamente no modo de câmera de ré, o que fará com que a multimídia falhe. Neste caso, desconecte o fio **CÂMERA DE RÉ** o mais rápido possível para evitar o uso errado do usuário.



- 1. Tela de 11.8" 2K QLED Touch Screen**
- 2. Microfone Interno**
- 3. Botão Reset**
- 4. Botão liga/desliga** - Pressione e mantenha pressionado para ligar o aparelho, pressione e mantenha pressionado novamente para desligar o aparelho. Botão Mute (Mudo) - Pressione para ativar o modo mudo (silenciar o áudio), pressione para desativar o modo mudo (voltar o áudio) - Rodando o botão sentido horário para aumentar o volume e sentido anti-horário para diminuir o volume
- 5. Botão Play/Pause** - Pressione para reproduzir ou parar a reprodução. Gire sentido horário para ir a próxima música/vídeo ou sentido anti-horário para ir à música/vídeo anterior
- 6. Botão Volume / Visor**
- 7. Botão Play / Pause**

TELA INICIAL



1. Ícones de abertura rápida de aplicativos. Clique e segure para alterar os ícones para seus aplicativos prediletos
2. Mova para direita ou para esquerda para selecionar interfaces diferentes
3. Escolha a tela principal, uma tela e três janelas de exibição podem ser associadas ao APP, pressione e segure este ícone para escolher o aplicativo para a tela principal.
4. Mostra o volume atual
5. Pressione para ir ao menu principal
6. Pressione para a interface de aplicativos.
7. Pressione para a interface de configurações de data e hora.
8. Pressione para a interface de navegação.
9. Pressione para a interface Bluetooth.
10. Mostra se a reprodução atual está em Play ou Pausa.
11. Janela de exibição principal.

TELA DE RADIO

Pressione o ícone de rádio na tela principal para entrar na tela de rádio




1. Função RDS - Mostra o nome da rádio e das músicas (para este recurso funcionar é necessário que a rádio sintonizada possua estes recursos e faça a transmissão destas informações em sua programação)
2. Pressione para alterar entre FM1, FM2, FM3, AM1 e AM2
3. AS - Sintonizar e armazenar as rádios automaticamente na memória
4. DX/LOC - Pressione para mudar entre rádio DX (Longa distância) e Local
5. Pressione para ir a estação de rádio anterior
6. Pressione para ir a próxima rádio
7. Frequência de rádio sintonizada
8. Mude rapidamente para a frequência selecionada nesta tela
9. Ir para a rádio anterior armazenada na memória
10. Ir para a próxima rádio sintonizada na memória
11. Rádios memorizadas na memória (deslize para esquerda ou direita)
12. Pressione para entrar nos controles de áudio (DSP)
13. Pressione para as configurações de rádio


TELA DE REPRODUÇÃO AUDIO/VÍDEO

Pressione o ícone de **VÍDEO** na tela principal para entrar na tela de reprodução de vídeo, é necessário que esteja conectado no USB algum dispositivo que contenha arquivos de vídeos.


Pressione o ícone de **MÚSICA** na tela principal para entrar na tela de reprodução de música, é necessário que esteja conectado no USB algum dispositivo que contenha arquivos de música.



Música



Vídeo



1. Clique para ir a faixa anterior de reprodução
2. Clique para Pausar/Reproduzir
3. Clique para ir a próxima faixa de reprodução
4. Clique para mostrar a lista de reprodução
5. Clique para repetir a faixa selecionada
6. Clique para ir a tela de equalização
7. Barra de progresso de reprodução
8. Clique para entrar em configurações
9. Clique para mostrar a lista

**AVISO IMPORTANTE
PARA SUA SEGURANÇA NÃO DIRIJA**

BLUETOOTH

Pressione o ícone de BLUETOOTH na tela principal para entrar na tela de bluetooth

Emparelhar pela primeira vez

1. Certifique-se que o Bluetooth do seu aparelho celular esteja ligado
2. Pesquisa no telefone celular o nome do dispositivo Bluetooth do carro (RS-1180BR)
3. Confirme o pareamento do Bluetooth em seu celular, o ícone do Bluetooth irá parecer na tela de sua multimídia.
4. Agora você pode aproveitar a função Bluetooth
5. Código de pareamento padrão: 0000

Para sua segurança, o processo de configuração deve ser realizado enquanto o veículo estiver estacionado e com o freio de mão acionado.



1. Clique para acessar o teclado de discagem
2. Nome do Bluetooth
3. Mudar a tela de fundo
4. Pressione para entrar na agenda telefônica
5. Senha do PIN: 0000
6. Pressione para entrar no modo de reprodução de música por Bluetooth
7. Configurações de Bluetooth
8. Lista de dispositivos conectados
9. Procurar Bluetooth
10. Desconectar o pareamento do Bluetooth
11. Excluir todos os dispositivos pareados

MENU DESLIZANTE

Em qualquer tela você poderá navegar no menu deslizante para acessar operações rapidamente, para isso deslize o dedo da parte superior da tela para baixo, assim irá aparecer o menu deslizante, nele você poderá acessar configurações de Wi-Fi / Equalizador / Tela de proteção / Configurações / Suspensão / Menu / Limpar memória / Screen Shot (copiar tela) / Reiniciar



NAVEGAÇÃO GPS


Pressione o ícone de **NAVI** na tela principal para entrar na tela GPS.

Certifique-se que a antena de GPS está instalada corretamente e que a rede esteja conectada.

ATENÇÃO: O fio da antena de GPS tem que ser instalado em um lugar ao qual não atrapalhe o funcionamento de itens de segurança do carro, como por exemplo AIRBAGS





Google



CONFIGURAÇÕES


Pressione o ícone de CONFIGURAÇÕES na tela principal para entrar na tela de configurações



REDE	WiFi (Rede WiFi / Conexões WiFi / mais) / Rede Móvel (Dados móveis / Uso de dados / mais) Mais configurações de rede (Modo avião / Compartilhamento de rede USB / mais redes compartilhadas / VPN)
TELA	Configurações de tela (configurações de brilho / modo de brilho / tamanho da fonte / tema escuro / tela de fundo)
GERAIS	Configurações gerais (botões da barra de navegação / tempo de suspensão / configuração da luz do painel / configurações do aplicativo de navegação / configurações de função da janela da área de trabalho / seleção do aplicativo do gravador / informações de satélite / localização / permissões do aplicativo / controle do amplificador / monitor de estacionamento / inicialização automática do aplicativo / nível da bateria do carro / vídeo configuração de saída / proteção de baixa tensão) Botão flutuante (interruptor de suspensão / estilo de flutuação)
ORIGINAL	Ajustes originais do carro (mostrar temperatura / exibição de ar condicionado / exibição de porta / exibição de radar frontal / volante / normal da temperatura)
VOZ	Botão do Software de despertar por voz (seleção de modo) / seleção de software de fala
PESSOAIS	Informações pessoais (conta / escolha de idioma / configurações do método de entrada / aplicativo de link de telefone / porta 3D)

SISTEMA	Configurações do sistema (atualização do MCU / atualização do sistema / hora e data / opções do desenvolvedor / redefinição de fábrica)
FÁBRICA	Senha: 123456 Configurações de fábrica (selecionar modos / teclas do painel / informações de configuração / seleção de câmera reversa / equilíbrio de canal / atualização de chave / aplicativo de backup / referência de tela / modo desenvolvedor / alterar IMEI / CID escolher / configuração de canal 5G / configuração de LOGOTIPO / instalador de aplicativos / tecla de área de toque / toque na tecla io / exportar todas as configurações / regulagem atual da luz de fundo / visão dianteira e traseira / canal da câmera frontal / espelho frontal / configuração do freio / memória do aplicativo / norma de TV / selecionar região de rádio / potência da antena de rádio / configuração PIP / configurar DNS64 público do Google / volante /desativar sobreposições de HW) Configurações do botão (direção do botão1 / direção do botão2 / botões de mudança 1 e 2 / mudar o volante para cima e fechar/abrir)
MAIS	Rede e internet (WiFi-móvel e hotspot) Aplicativos e notificações (aplicativos padrão recentes) Exibição (tempo limite da tela do papel de parede - tamanho da fonte) Armazenamento (15% usado - 54,19 GB livres) Privacidade (permissões / atividade da conta / dados pessoais) Localização (ligados - 13 aplicativos têm acesso à localização) Status de segurança Contas (adicionar conta) Acessibilidade (leitores de tela / exibição / controle de interações) Google (serviços e conta do Google) Sistema (Idiomas do sistema / data e hora de entrada / vários usuários) Sobre o dispositivo (atualização de software local / status do SIM / endereço IP)
SOBRE	Configurações gerais / Informações de Hardware / Espaço de armazenamento / Informações do sistema)

Pressione o ícone de TLINKS para entrar na tela de conexão CARPLAY / ANDROID AUTO



1. Pressione para escolher CARPLAY / ANDROID AUTO & MIRRORING LINK
2. Configurações do TLINK5


A conexão Carplay pode ser feita sem fio ou com fio (USB).

Conexão sem fio:


1. Conecte o bluetooth do carro a um iphone;
2. Entre no aplicativo TLINK5 e aguarde a conexão;

Conexão com fio USB:

1. Entre no aplicativo TLINK5;
2. Conecte um cabo USB no Iphone e a outra extremidade do cabo na entrada (cabo) USB do RS-1180BR Pro Line, aguarde a conexão;



Pressione o ícone de TLINKS para entrar na tela de conexão CARPLAY / ANDROID AUTO



1. Pressione para escolher CARPLAY / ANDROID AUTO & MIRRORING LINK
2. Configurações do TLINK5


A conexão Android Auto pode ser feita sem fio ou com fio (USB). *(Certifique-se que o Android Auto está instalado em seu smartphone android, caso não tenha instalado, entre no Google Play, baixe o Android Auto e instale em seu smartphone)*

Conexão sem fio:


1. Conecte o bluetooth do carro a um smartphone com sistema Android;
2. Entre no aplicativo TLINK5 e aguarde a conexão;

Conexão com fio USB:

1. Entre no aplicativo TLINK5;
2. Conecte um cabo USB no Smartphone com sistema Android e a outra extremidade do cabo na entrada (cabo) USB do RS-1180BR Pro Line, aguarde a conexão;



MIRROR LINK





1. Pressione para escolher o modo MIRRORING LINK
2. Pressione para escolher WIRELESS MIRRORING & WIRED MIRRORING (Espelhamento sem fio e espelhamento com fio)
3. Pressione o ícone IPHONE para fazer o espelhamento de smartphones IPHONE
4. Pressione o ícone ANDROID para fazer o espelhamento com smartphones som sistema Android

MIRROR LINK - IPHONE

Espelhamento Iphone pode ser feito sem fio ou com fio (USB)


Conexão sem fio:

1. Na interface de conexão de espelhamento sem fio móvel da Apple, Abra o hotspot móvel;
2. Conecte-se ao ponto de acesso;
3. Pesquise zj-airplay no celular e confirme a conexão;




1. Conexão com fio:

- Na interface de conexão de espelhamento de fios móveis da Apple;
- Conecte um cabo USB no Iphone e a outra extremidade do cabo na entrada (cabo) USB do RS-1180BR Pro Line, aguarde a conexão;



MIRROR LINK - ANDROID




Conexão sem fio:

- Escaneie o código QR para baixar o aplicativo zLink;
- Na interface de conexão de espelhamento sem fio móvel Android;
- Conecte o smartphone Android no Bluetooth do RS-1180BR pro Line.
- Ligue o hotspot móvel de seu smartphone com sistema Android (ao qual deseja fazer o espelhamento) e no RS-1180BR Pro Line conecte a este ponto de acesso para iniciar o espelhamento sem fio

Conexão com fio:



- Na interface de conexão de espelhamento de fios móveis do Android;
- Conecte o smartphone Android no Bluetooth do RS-1180BR pro Line.
- Conecte um cabo USB no Smartphone com sistema Android e a outra extremidade do cabo na entrada (cabo) USB do RS-1180BR Pro Line, aguarde a conexão;;



CONFIGURAÇÕES DO COMANDO DE VOLANTE

1. Pressione e segure um botão no volante do carro original e encontre o ícone do botão correspondente à função do botão no volante.
2. Clique no ícone para alterar a cor, pressione Enter para confirmar as configurações e o aprendizado será bem-sucedido.

Power Plug



MULTIMIDIA ANDROID RS-1180BR PRO LINE

HARDWARE

Processador	OCTA CORE (8 núcleos de 1.6 Ghz)
Memória RAM	4 Gb
Memória Flash	64 Gb

CONECTIVIDADE

WiFi	2.4G / 5G
Bluetooth	5.0
SIM CARD	4G

AUDIO

Processador	DSP
Saída máxima de potência:	4 X 50 Watts
Impedância:	4 Ohms ~ 8 Ohms

AM/FM

Alcance de frequência FM:	76 Mhz ~ 108 Mhz
Sensibilidade:	10 dB (S/N 30 dB) ≤ 15 dB

ENTRADA PARA CÂMERAS

Resolução	CVBS / AHD
-----------	------------

GERAL

Tensão de alimentação	12V DC
Sistema de aterramento:	Elétrodo negativos
Corrente máxima:	10A (Máx)
Temperatura de trabalho:	-20°C ~ 60°C

Nota: as especificações e o design estão sujeitos a possíveis modificações sem aviso prévio

DÚVIDAS E SUPORTE TÉCNICO



SAC@ROADSTARVENDAS.COM.BR



(45) 9106 6494 (Somente WhatsApp)

WWW.ROADSTARBRASIL.COM.BR

