

RS-401BR


Roadstar
Manual do usuário

Balança Digital

1. Características

- 1-1. Capacidade: 180kg / 397lb / 28st: 5ln
- 1-2. Divisão: 0.1Kg / 0.2lb/1 lb
- 1-3. Unidade de medida: kg / lb / st: lb
- 1-4. Tecla de função: UNIDADE (UNIT)
- 1-5. Tela: LCD
- 1-6. Bateria: 1x CR2032
- 1-7. Acionamento automático ou pressione UNIT para ligar
- 1-8. Desligamento automático

2. Tela LCD




3. Indicador de função

- 3-1. UNIDADE: Pressione **UNIT** para selecionar a unidade de pesagem desejada.


4. Instruções de Operação

4-1. Selecione a unidade antes de usar


- a) Abra a porta da bateria na parte de trás da balança
- b) Coloque a bateria e certifique-se de que os terminais +/- estão corretos. O LCD estará ligado conforme figura abaixo



- c) Feche a porta da bateria e espere que **0.0Kg** seja mostrado.




- d) Pressione **UNIT** para selecionar a unidade de pesagem desejada.




Nota: Coloque a balança em um lugar plano e firme ao terminar de selecionar a unidade de pesagem, após isso você poderá ficar de pé na plataforma para medir de acordo com o procedimento de medição abaixo.

4-2. Medindo (unidade kg selecionada)

- a) Coloque a balança em um terreno plano e firme.
- b) Suba na plataforma da balança para ela ligar.




- c) Fique parado e os dados do peso serão travados automaticamente após o visor piscar quando estiver estável. A balança se desligará automaticamente após aproximadamente 10 segundos




Nota: Se você quiser medir seu peso mais uma vez, saia e suba novamente na plataforma da balança.

5. Mensagem de indicação

- 5-1. Indicação de bateria fraca. Quando **Lo** for mostrado no visor, a balança irá desligar após alguns segundos. Está na hora de trocar a bateria de sua balança.



- 5-2. Indicação de sobrecarga. Remova o peso da balança para proteger os sensores.



6. Lembretes

- 6-1. Certifique-se de que a balança esteja em uma superfície plana e firme. Evite carpetes ou superfícies macias.
- 6-2. A superfície da balança ficará escorregadia se estiver molhada. Certifique-se de que o vidro da balança e seus pés estejam secos antes de usar a balança.
- 6-3. Esta balança não é a prova d'água. Não exponha à umidade excessiva.
- 6-4. Limpe a balança com um pano levemente umedecido. **NÃO** use nenhum agente de limpeza químico ou abrasivo para limpar a balança.
- 6-5. Remova a bateria, se a balança não for usada por um longo período de dias.