

MANUAL DE INSTRUÇÕES RS-718BR | RS-918BR | RS-1018BR

MULTIMÍDIA ANDROID COM CARPLAY




AVISO IMPORTANTE E PRECAUÇÕES

Obrigado por usar o reprodutor multimidia de nossa empresa! Para operar a unidade corretamente, leia o manual de operação cuidadosamente antes de usar. Guarde este manual de operação para referência futura.

A unidade foi projetada apenas para sistema de operação DC12V com aterramento de negativo. Certifique-se de que seu veículo esteja com a instalação de negativo ligada corretamente. Certifique-se de conectar os condutores de alto-falante (-) ao terminal de alto-falante (-). Nunca conecte os fios dos alto-falantes dos canais esquerdo e direito juntos ou na carroceria do veículo.

A temperatura normal de operação está entre -20 e +60 graus Celsius. Não trabalhe em temperaturas extremamente altas ou baixas e bloqueie as aberturas ou painéis do radiador da unidade, bloqueando-os fará com que o calor se acumule dentro da unidade e pode causar danos ou incêndio.





INSTALAÇÃO

 Remova cuidadosamente o produto da caixa, mantendo a embalagem para uso (Manutenção ou garantia)


PRECAUÇÕES


- Escolha o local da montagem com cuidado para que a unidade não interfira nas funções de condução do condutor.
- Evite instalar a unidade onde ela estaria sujeita a altas temperaturas, luz solar direta ou ar quente do aquecedor, poeira ou vibração excessiva.
- Use somente os parafusos e peças de montagem fornecidas para uma instalação segura.

Nota: Mantenha a chave de ignição no ponto seguro, pois poderá precisar dela no futuro para remover a unidade do carro.

Observação: Molduras ou suportes específicos para alguns modelos de carros devem ser adquiridas separadamente.

LIGAÇÃO DOS CABOS





ATENÇÃO

A ligação incorreta pode danificar o aparelho 3 - Câmera de Ré (RCA)

Brake (fio Amarelo)

MANUTENÇÃO

- SUBSTITUIÇÃO DO FUSÍVEL
- Se o fusível queimar, verifique a ligação da alimentação e substitua o fusível. Se o fusível queimar novamente após a substituição, pode haver uma avaria interna. Neste caso, consulte o SAC da Roadstar.

CUIDADOS

- Estacione de forma segura antes de qualquer operação que possa afetar sua segurança.
- Para evitar curto-circuitos ou outros acidentes, não deixe cair qualquer tipo metal (parafuso, moeda ou ferramentas) no dispositivo.
- Devido a alta tensão momentânea causadas ao dar a partida no carro, somente ligue ssua multimídia após o carro estar ligado, e o desligue antes de desligar o carro.
- Ao reproduzir o USB, evite qualquer tipo de colisão na unidade conectada, se parar a reprodução desconecte o aparelho USB
- Ao introduzir qualquer dispositivo USB, verifique se n\u00e3o tem qualquer pelo ou impurezas na entrada do dispositivo.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS





MULTIMIDIA - RADIO








MULTIMIDIA - MÚSICA E VÍDEO

Suporta reprodução de música e vídeo da unidade principal Android/dispositivo USB.

Nota: Para reproduzir músicas ou vídeos salvos na navegação GPS Android, você precisa garantir que os arquivos de música e vídeo estejam salvos na pasta iNand.








MULTIMIDIA - BLUETOOTH

- Clique no ícone do telefone ou no ícone do Bluetooth para entrar nas configurações do Bluetooth.
 Clique em Pesquisar para encontrar os dispositivos disponíveis. Emparelhe seu telefone com a
 multimidia clicando no nome do dispositivo do seu telefone por 1 segundo e depois digitando a senha
 0000 no seu telefone.
- 2. Ligue o Bluetooth do seu telefone. Acesse as configurações de Bluetooth do seu telefone e pesquise os dispositivos disponíveis. Procure seu dispositivo Car BT e emparelhe seu telefone com sua unidade principal Android clicando uma vez em Car BT e digitando a senha 0000 em seu telefone.

Quando o telefone e a multimidia forem emparelhados com sucesso, o ícone do Bluetooth no final da lista de dispositivos da multimidia ficará azul e você poderá usar o Bluetooth para fazer chamadas, reproduzir música, etc.






ESPELHAMENTO - ANDROID LINK (ANDROID USB)

- Digitalize o código QR exibido na unidade principal do Android para baixar e instalar o APP Zplus em seu telefone.
- 2. Depois de instalar o Zplus APP, conecte seu telefone à multimidia por meio de um cabo de carregamento USB.
- 3. Emparelhe o bluetooth do seu telefone com o bluetooth da sua multimidia.
- 4. 4Depois de conectar ao Bluetooth, você pode iniciar o espelhamento de tela.







ESPELHAMENTO - IPHONE LINK (WI-FI)

- 1. Ative o ponto de acesso pessoal do iPhone e conecte-se à multimidia via Wi-Fi.
- 2. Após conectar-se ao Wi-Fi, clique em espelhar no airplay do iPhone e a interface do iPhone será exibida na multimidia.










ESPELHAMENTO - CARPLAY / ANDROID AUTO

Conexão sem fio: você só precisa conectar o Bluetooth e não precisa conectar manualmente o ponto de acesso do carro.

- 1. Ligue o Bluetooth
- 2. Selecione o nome Bluetooth do sistema do veículo para conectar
- 3. Uma janela de prompt aparecerá na tela de seu Smartphone depois que o Bluetooth for conectado com sucesso pela primeira vez









(o número de pareamento é alterado automaticamente ao conectar a primeira vez)

- 4. Clique em Usar CarPlay
- 5. Depois que a conexão for bem-sucedida, a multimidia exibirá a tela do aplicativo e o Bluetooth do celular será desconectado automaticamente
- 6. Neste momento, o wi-fi móvel manterá automaticamente conectado com o ponto de acesso do carro







Nota: não conecte manualmente o Bluetooth aqui depois que o Car Play for conectado com sucesso. Se você quiser usar o Bluetooth, desconecte o Car Play

CONFIGURAÇÕES DO SISTEMA - ATALHOS DO MENU SUPERIOR

Clique e arraste para baixo a barra superior de sua multimidia para acessar o menu superior



CONFIGURAÇÕES DO SISTEMA - REDE (WI-FI)




CONFIGURAÇÕES DO SISTEMA - GERENCIADOR DE ARQUIVOS

Clique no ícone da pasta para entrar no gerenciamento de arquivos.

Pressione e segure um arquivo ou pasta por alguns segundos e você será levado automaticamente para o modelo de edição de arquivo/pasta.

Agora você pode copiar, recortar, colar, excluir ou mover arquivos ou pastas para outra pasta, conforme necessário.

Você pode escolher entre Local/USB1/USB2 (para copiar para unidades USB é importante ter algum pendrive conectado a unidade USB) para gerenciar arquivos em diferentes dispositivos.



CONFIGURAÇÕES DO SISTEMA - MANIPULAÇÃO DE APLICATIVOS

Baixar e instalar aplicativos:

Para instalar um aplicativo em sua multimidia você poderá seguir um dos dois passos abaixo:

- 1. Você poderá instalar/atualizar aplicativos da Play Store (Necessário estar conectado a uma rede Wi-Fi e ter uma conta na Play Store).
- 2. Baixe o aplicativo necessário da Internet através de algum dispositivo externo (computador, tablet ou celular), copie para a unidade USB, conecte a unidade USB à porta USB da multimidia e vá para o aplicativo de gerenciamento de arquivos para instalá-lo.

Desinstalar o aplicativo:


Para desinstalar um aplicativo de sua multimidia você poderá seguir um dos dois passos abaixo:

- 1. Pressione e segure o ícone do aplicativo e arraste-o para a lixeira.
- 2. Configurações Mais Aplicativos e notificações Informações do aplicativo Desinstalar

CONFIGURAÇÕES DO SISTEMA - COMANDOS DE VOLANTE

Clique no ícone do volante (alguns modelos de carro poderá ser necessário o uso de interface externa).

- 1. Clique em Iniciar.
- 2. Selecione a seleção de impedância para Baixa ou Alta.
- 3. Pressione as teclas de função que precisam ser configuradas no player Android e, em seguida, pressione a tecla correspondente no volante. Depois que a cor principal do player Android mudar e com uma pequena marca de seleção azul no botão, repita essas etapas para configurar outras funções. Em seguida, toque em Finalizar para salvar suas configurações.



ESPECIFICAÇÕES

SISTEMA

Sistema operacional Android

CPU Quad Core TS7, ARM CORTEX A7, 1.3 Ghz

Memória RAM 2 GB Memória Flash 32 GB

Rádio FM

Alcance de freqüência 76 ~108 Mhz Sensibilidade 31 ~41

Respostas de freqüência -1 ~ -9
Separação estéreo 32 dB
Relação S/N 52dB

VIDEO

Tela IPS + 2.5D Multitouch

Resolução 1024*600

Conexões

Bluetooth SIM
Wi-FI SIM
GPS SIM
Suporte para câmera AHD SIM
Saída AV SIM

USB Conector USB e USB-C

GERAL

Tensão de alimentação 12V Impedância de saída 4 Ohms Consumo de corrente máxima 15A

Potência máxima de saída 4x 50 Watts

Nota: as especificações e o design estão sujeitos a possíveis modificações sem aviso prévio

DÚVIDAS E SUPORTE TÉCNICO



SAC@ROADSTARVENDAS.COM.BR



(45) 99106 6494 (Somente WhatsApp)

WWW.ROADSTARBRASIL.COM.BR

